

# クリーンスーパーウエス MK-CSW

## Class100クリーンルーム対応 薄手ワイパー

### 特 徴

- 超純水洗浄 & クリーンパック済の製品です。
- 発塵しない繊維を使用したウエスです。
- 四辺はレーザー熱カットでほつれを防止します。
- 溶剤を染みこませて使用することも可能です。

### 用 途

- 汎用的なクリーンルームで使用するウエスに。
- 拭き取り時に糸くずや粉塵を残したくない時。
- 手軽に湿式クリーニングを行いたい時。
- 厚手ウエスが必要なときはMK-CMWを使用します。



クリーンルームclass100に対応した超純水洗浄/薄手ウエス。  
レーザー熱カットで断裁面のほつれを防止しており、残留イオンも少ない。  
サイズ:228×228mm (1,500枚単位)

元素名	濃度 [mg/L]
Al <sup>+</sup>	0.02 未満
Na <sup>+</sup>	0.210
Ni <sup>+</sup>	0.02 未満
Cu <sup>+</sup>	0.2 未満
Zn <sup>+</sup>	0.1 未満
Cl <sup>-</sup>	0.110
NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	0.01 未満
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	0.01 未満
PO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	0.01 未満
SO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	0.01 未満

発生粉塵粒子(パーティクル)測定データ [個/CF]							
粒 径	0.3μm ≦	0.5μm ≦	1.0μm ≦	2.0μm ≦	3.0μm ≦	5.0μm ≦	10.0μm ≦
1枚目	83	42	30	14	8	1	0
2枚目	66	36	19	12	1	0	0
3枚目	65	26	20	14	2	1	0
平均値	71	35	23	13	4	1	0

※0.3μm≦の数値は、0.3μm以上の粉塵すべての合計数です。(0.5μmや1.0μmの粉塵数もカウントしています)

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.